

**GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

**Uro-Flame brandslanghaspels RVS**

**HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN.**

**Het doel van deze instructie is om een veilig en doelmatig gebruik te garanderen.**

De RVS brandslanghaspels van Uro-Flame staan erom bekend dat ze van erg goede kwaliteit zijn. De RVS brandslanghaspels zijn geschikt voor de chemische- en voedingsindustrie. Ze zijn voorzien van slang en Urojet-straalpijp. De haspels hebben een werkdruk van maximaal 12 bar. De brandslanghaspels komen allemaal volledig overeen met NEN-EN 671-1 en EN 694. Ook zijn de brandslanghaspels van Uro-Flame goedgekeurd door KIWA en zijn ze voorzien van CE-keur.

**Gebruik:**

Let op onderstaande instructies betreffende het gebruik van de brandslanghaspel. Geschikt voor het blussen van:



Kenmerken: vaste stoffen doorgaans van organische oorsprong die meestal onder gloedvorming verbrandt.  
Voorbeeld: hout, papier, kunststoffen, kolen.

**Gebruik:**

- Draai de hoofdafsluiter helemaal open. De brandslanghaspel komt nu op druk te staan. Je kunt dit eenvoudig controleren door de straalpijp iets te openen. Wanneer er druk op de brandslang staat, begint er direct water uit de spuitmond te sproeien.
- Rol de slang volledig uit in de richting van de brand. Doe dit indien mogelijk met meerdere personen. Het is belangrijk om de slang helemaal uit te rollen, zo ben je zeker dat je voldoende waterdruk krijgt.
- Open de straalpijp zodra de slang volledig is uitgerold.
- Blus de brand. Richt de waterstraal altijd direct op de brandhaard, de brand doof je alleen door de bron te blussen.

Let op: je alarmeert eerst de brandweer en zet de ontruiming van het gebouw in gang voordat je een bluspoging onderneemt. Wanneer je bluspoging niet het gewenste resultaat heeft moet je zelf het gebouw verlaten.

**Na gebruik van de brandslanghaspel:**

- Urojet-straalpijp dichtdraaien.
- Brandslang onder druk oprollen.
- Hoofdafsluiter dicht draaien.
- Brandslang drukloos maken door Urojet-straalpijp open te draaien.
- Als de brandslang drukloos is de Urojet-straalpijp dicht draaien.
- Neem contact op met een REOB-erkend onderhoudsbedrijf zodat de brandslanghaspel weer verzegeld kan worden.

**INSTALLATIE EN MONTAGE BRANDSLANGHASPEL RVS**

**Plaatsing:**

- Een brandslanghaspel dient middels de bijbehorende montage-set te worden opgehangen.
- Brandslanghaspels kunnen tot 20kg wegen.
- Daarom is het absoluut noodzakelijk dat, wanneer zij aan de muur worden bevestigd, zij deugdelijk worden gemonteerd en stevig verankerd met de juiste beugels en het juiste montagemateriaal.
- Brandslanghaspels moeten worden gemonteerd en geïnstalleerd volgens de richtlijnen. Gewoonlijk moeten brandslanghaspels worden gemonteerd op een opvallende plaats waar zij eenvoudig kunnen worden gezien door personen die gebruik moeten maken van een vluchtroute, te weten bij uitgangen, gangen, trappenhuis, hallen en overlopen. Brandslanghaspels moeten niet dáár worden gemonteerd waar een eventuele brand de toegang tot de brandslanghaspel zou kunnen blokkeren.
- Er dient een slanggeleider en een straalpijphouder gemonteerd te worden.

