

GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uro-Flame haspelwagen

HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN.

Het doel van deze instructie is om een veilig en doelmatig gebruik te garanderen.

Het gebruik:

Let op onderstaande instructies betreffende het gebruik van de brandslanghaspel. Geschikt voor het blussen van:



Kenmerken: Vaste stoffen doorgaans van organische oorsprong die meestal onder gloedvorming verbrand.

Voorbeeld: Hout, papier, kunststoffen, kolen.

Gebruik van de brandslanghaspel:

1. Draai de hoofdafsluiter helemaal open. De brandslanghaspel komt nu op druk te staan.
2. Rol de slang volledig uit in de richting van de brand. Doe dit indien mogelijk met meerdere personen. Het is belangrijk om de slang helemaal uit de rollen, zo ben je zeker dat je voldoende waterdruk krijgt.
3. Open de spuitmond van zodra de slang volledig is uitgerold.
4. Blus de brand. Richt de waterstraal altijd direct op de brandhaard, de brand doof je alleen door de bron te blussen.

Let op: Je alarmeert eerst de brandweer en zet de ontruiming van het gebouw in gang vooraleer je een bluspoging onderneemt. Wanneer je bluspoging niet het gewenste resultaat heeft, moet je alleen nog zelf het gebouw verlaten.

Na gebruik van de brandslanghaspel:

1. Urojet-straalpijp dichtdraaien.
2. Brandslang onder druk oprollen.
3. Hoofdafsluiter dicht draaien.
4. Brandslang drukloos maken door Urojet-straalpijp open te draaien.
5. Als de brandslang drukloos is de Urojet-straalpijp dicht draaien.
6. Neem Contact op met een "deskundig persoon" zodat de brandslanghaspel weer verzegeld kan worden.

HASPELWAGEN INSTALLATIE EN MONTAGE

Ingebruikstelling:

- Zorg dat er op de muur waar u de haspelwagen positioneert, een afsluiter gemonteerd wordt met 1" aanvoer.
- Monteer aan de voorzijde van de hoofdafsluiter een Storz koppeling met nok 31.
- Sluit de slang met Storz koppeling aan op de 1" afsluiter.

Plaats bepaling:

Enkele belangrijke aandachtspunten:

- De brandslanghaspel moet vrij bereikbaar zijn.
- Instructies op de brandslanghaspel moeten goed leesbaar zijn.
- Plaats een brandslanghaspel altijd in een vorstvrije omgeving om bevriezen van de leidingen en brandslanghaspel te voorkomen.
- De ideale hoogte voor het ophangen van een brandslanghaspel is 1,25 meter boven de grond, gerekend vanaf het hart van de haspel.

Het onderhoud:

Tijdens het onderhoud van de brandslanghaspel richt je jezelf onder andere op de volgende aspecten:

- We controleren de algehele conditie van de brandslanghaspels, inclusief de leeftijd, keurmerk, en mogelijke fysieke schade. De brandslanghaspel schoon houden, doe dit met een vochtige doek, gebruik geen agressieve schoonmaak middelen.
- Controleer de verzegeling, deze moet geplaatst zijn.
- Onderhoud aan de brandslanghaspel dient volgens de onderhoudsnorm NEN-EN 671 minimaal 1x per jaar te worden uitgevoerd door een "deskundig persoon". Eens in de 5 jaar moet de brandslanghaspel afgeperst worden. De onderhoudsmonteur zal de brandblusser voorzien van een nieuw keuringsetiket met daarop de keuringsdatum.

Veiligheidsinstructies:

- * De brandslanghaspel is uitsluitend voor de inzet bij brand. Hiermee kan je een brand vertragen tot er brandweer aanwezig is. Misbruik de brandslanghaspel niet door ermee te spelen en spuiten voor andere doeleinden dan het blussen van branden.
- * Onder geen beding mag er aan de onderdelen van de brandslanghaspel worden geknoeid, of mag er een poging worden ondernomen om onderdelen te verwijderen.
- * Onder geen beding mag iemand proberen een hoofdafsluiter los te draaien of te verwijderen van een onder druk staande leiding.
- * Verander niets aan de brandslanghaspel en bouw het niet om! Dit kan gevaar en schade met zich meebrengen voor de gebruiker of derden. Veranderingen maken het originele ontwerp ongeldig en frustreren de goedkeuren welke zijn afgegeven door de betrokken instanties. De drukweerstand van de brandslanghaspel kan ernstig worden verstoord door niet goedgekeurde veranderingen.
- * Probeer niet in en aan de brandslanghaspel te zagen, te boren en te lassen.
- * De op de brandblusser aangegeven informatie inclusief de ingeperste nummers en merken zijn belangrijk voor het onderhoud en mogen niet worden verwijderd of veranderd.
- * Spuit nooit in het gezicht van mens of dier met de brandslanghaspel.
- * Als een brandslanghaspel is gebruikt, hang hem dan netjes terug op de muurbeugel, maar laat de brandslanghaspel opnieuw keuren door een erkend onderhoudsbedrijf volgens NEN-EN 671.